Филиал Запад
МОСОБЛГАЗ

Транспортный проезд, д. 5, г. Одинцово, Московская область, 143006
Тел. +7 (498) 690-43-04
e-mail: zapad@mosoblgaz.ru; https://mosoblgaz.ru
ОКПО 23963333; ОГРН 1175024034734; ИНН/КПП 5032292612/503243001

Филиал АО «Мособлгаз» «Запад»

20.10.2026 № 6511/3/01

Заместителю Главы Рузского
муниципального округа
Московской области
Фисенко Ю.Г.

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

В ответ на Ваш запрос от 09.10.2026 № 145-01Исх-11135, зарегистрированный в АО «Мособлгаз» 09.10.2026 № 17195-ВХ/05.3, сообщаем следующее.

В границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0060123:770, площадью 2000 кв.м, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, д. Грибцово, проложен газопровод высокого давления (Р≤1,2 МПа) диаметром 300 мм, входящий в состав газовой распределительной сети от ГРС «Дорохово», кадастровый номер 50:19:0000000:19867, эксплуатируемый АО «Мособлгаз».

Элементы электрохимической защиты на земельном участке отсутствуют.

В границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0020119:598, площадью 485 кв.м, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, рп Тучково, проложен газопровод низкого давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 63 мм, не находящийся на балансе АО «Мособлгаз». Газопровод находится в эксплуатационной ответственности владельца жилого дома № 3Б по ул. 4-я Трутеевская в п. Тучково.

Элементы электрохимической защиты на земельном участке отсутствуют.

В границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0060210:515, площадью 554 кв.м, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, д. Колодкино, проложен газопровод низкого давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 160 мм, входящий в состав объекта «Газификация д. Колодкино сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района» , кадастровый номер 50:19:0000000:21251, эксплуатируемый АО «Мособлгаз».

Элементы электрохимической защиты на земельном участке отсутствуют.

В границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040603:595, площадью 1499 кв.м, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, д. Шелковка, проложен газопровод низкого давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 110 мм, входящий в состав объекта «Газопровод высокого и низкого давления» , кадастровый номер 50:19:0000000:20904, эксплуатируемый АО «Мособлгаз».

Элементы электрохимической защиты на земельном участке отсутствуют.

В границах земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040101:1167, площадью 1737 кв.м, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, д. Лидино, проложены газопроводы:

– газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) диаметром 200 мм, входящий в состав газовой распределительной сети от ГРС «Руза», кадастровый номер 50:19:0000000:20626, эксплуатируемый АО «Мособлгаз»;



Правительство Московской области

– газопровод давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 110 мм, входящий в состав объекта «Газопровод высокого, среднего и низкого давления», кадастровый номер 50:19:0040101:1107, эксплуатируемый АО «Мособлгаз».

Элементы электрохимической защиты на земельном участке отсутствуют.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов.

Порядок определения и режим охранных зон объектов газового хозяйства установлен правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – правила охраны).

Согласно п. 7 правил охраны, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны от оси газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Так, согласно п. 14 правил охраны, на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Согласно п. 46 правил охраны юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети в любое время суток без взимания платы.

На основании п. 47 правил охраны земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений),


Правительство Московской области

устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Обращаем внимание, что при проектировании объектов необходимо учитывать минимальные расстояния от объектов газораспределительной сети до различных сооружений, которые определены сводом правил СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Согласно СП 62.13330.2011 минимальное расстояние от газопровода высокого давления (Р≤1,2 МПа) диаметром 300 мм до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 метров, от газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) диаметром 200 мм до зданий и сооружений должно составлять не менее 7 метров, от газопровода низкого давления (Р≤0,005 МПа) диаметром 160 мм, 110 мм и 63 мм до зданий и сооружений должно составлять не менее 2 метров.

Таким образом, использование земельного участка возможно в случае выполнения условий, предусмотренных действующим законодательством.

Для определения точного прохождения существующего газопровода на местности необходимо осуществить выезд с работниками Рузской районной эксплуатационной службы филиала АО «Мособлгаз» «Запад», расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, Северный микрорайон, д. 8, контактный телефон 8 (498) 690-43-04, доб. 03582, контактное лицо – Журавлев Денис Витальевич.

С уважением,
заместитель директора
по эксплуатации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 010C6E593A2054A0B04F372DCD019E7381
Владелец Попов Андрей Юрьевич
Действителен с 29.05.2026 по 29.05.2027

А.Ю. Попов

Коршкова Елена Васильевна
(498) 690-43-04, вн. 03640



Правительство Московской области